





Инструкция по работе с BIM семействами датчиков протечки воды GIDROLOCK


- Для установки экземпляра BIM семейства датчика протечки воды в проект, необходимо загрузить файл семейства в проект. Во вкладке «Вставка» находим инструмент «Загрузить семейство», указываем путь к файлу нужного семейства и нажимаем «Открыть».




- Загруженное семейство находим в диспетчере проекта в разделе семейства в категории датчики и устанавливаем в проект, перетаскив экземпляр в зону проекта на любую плоскую поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную).



- При выборе уровней детализаций «Низкий» и «Средний» датчики будут отображаться в виде условно-графических обозначений (УГО).



- Семейства датчиков протечки воды состоят из 3-х типоразмеров в зависимости от длины соединительного кабеля: 3 м, 5 м, 10 м. Каждому типоразмеру соответствует свой артикул и ссылки на страницы изделий.



- В свойствах экземпляра семейства можно найти технические характеристики датчика, информацию о производителе, пройти по ссылке на сайт производителя или же на непосредственно страницу изделия.

