



Инструкция по работе с BIM семейством радиопульта GIDROLOCK


1. Для установки экземпляра BIM семейства радиопульта в проект, необходимо загрузить файл семейства в проект. Во вкладке «Вставка» находим инструмент «Загрузить семейство», указываем путь к файлу нужного семейства и нажимаем «Открыть».



2. Загруженное семейство находим в диспетчере проекта в разделе семейства в категории устройства связи и устанавливаем в проект, перетаскив экземпляр в зону проекта на любую плоскую поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную).



3. При выборе уровней детализаций «Низкий» и «Средний» радиопульт будет отображаться в виде условно-графического обозначения (УГО).



4. В свойствах экземпляра семейства можно найти технические характеристики оборудования, информацию о производителе, пройти по ссылке на сайт производителя или же на непосредственно страницу изделия.

