



Инструкция по работе с BIM семействами радиоприемников GIDROLOCK


- Для установки экземпляра BIM семейства радиоприемника в проект, необходимо загрузить файл семейства в проект. Во вкладке «Вставка» находим инструмент «Загрузить семейство», указываем путь к файлу нужного семейства и нажимаем «Открыть».




- Загруженное семейство находим в диспетчере проекта в разделе семейства в категории устройства связи и устанавливаем в проект, перетаскив экземпляр в зону проекта на любую плоскую поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную).



- При выборе уровней детализаций «Низкий» и «Средний» приемники будут отображаться в виде условно-графических обозначений (УГО).



- Семейства радиоприемника состоят из нескольких типоразмеров в зависимости от цвета корпуса. Каждому типоразмеру соответствует свой артикул и ссылки на страницы изделий.



- В свойствах экземпляра семейства можно найти технические характеристики устройства, информацию о производителе, пройти по ссылке на сайт производителя или же непосредственно страницу изделия.

